



- (EN)** Timer mini
- (NL)** Tijdschakelklok mini
- (DE)** Zeitschaltuhr mini
- (FR)** Minuterie mini

16(2)A / 220-240V~ μ / 50Hz

3500W MAX

SHI B.V.Laagveld 10,
5721 W, Asten
the Netherlands

20CL04

Made in P.R.C.
75.007.89


(NL) HANDLEIDING TIJDSCHAKELKLOK

Alleen voor binnengebruik in droge ruimten.

Niet aan elkaar aansluiten. Spanningsvrij bij uitgetrokken stekker.

Niet afgedekt gebruiken.

- Tijd instellen: draai de instelring met de opgedrukte uren **(1)** met de klok mee, tot de pijlmarkering **(2)** in het binnenste van de ring wijst op de huidige tijd.
- Schakelprogramma instellen: de ruitser **(3)** naar beneden drukken om het programma op "AAN" te zetten.
1 ruitser = 30 minuten.
- De schakelklok heeft aan de rechterzijde een schakelaar waarmee het aangesloten apparaat continu aan (naar boven met "I") of via het programma geschakeld kan worden (naar onder met "klok"). Door deze schakelaar even op de stand "I" (naar boven) te zetten kan tevens gecontroleerd worden of het aangesloten apparaat aan staat.
- Kleinste schakeltijd: 30 minuten




(DE) GEBRAUCHSANWEISUNG ZEITSCHALTUHR

Nur für den Innenbereich in trockenen Räumen. Nicht

hintereinander stecken. Spannungsfrei nur bei gezogenem Stecker.

Nicht abgedeckt betreiben.

- Uhrzeit einstellen: Drehen Sie den Ring mit den gedruckten Zeiten **(1)** selbst im Uhrzeigersinn, bis die Pfeilmarkierung **(2)** zur aktuellen Zeit ist.
- Schaltprogramm einstellen: Schaltstift **(3)** auf dem Einstellring für eine EIN-Schaltung nach unten drücken.
1 Kipphebel = 30 Minuten.
- An der rechten Seite der Schaltuhr befindet sich ein Schalter, mit dem das angeschlossene Gerät ein- und ausgeschaltet werden kann. Wird dieser Schalter in die Position "I" (nach oben) gestellt, wird das angeschlossene Gerät ein- und ausgeschaltet. In der "Uhr" Position (nach unten) wird das angeschlossene Gerät ausgeschaltet; in der "Uhr" Position wird dem Programm nach ein- oder ausgeschaltet.
- Kleinste Schaltzeit: 30 Minuten



FR MODE D'EMPLOI MINUTERIE

Uniquement pour usage intérieur et espace sèches. Ne pas connecter l'un après l'autre. Hors tension uniquement lorsque la prise est débranchée. Ne pas couvrir pendant l'utilisation.

- Réglage de l'heure: tourner la bague de réglage sur laquelle les heures sont imprimées (1) dans le sens horloger, jusqu'à ce que le repère par flèche (2) à l'intérieur de la bague pointe sur l'heure qu'il est en cet instant.
- Régler le programme de commutation: tirez les cavaliers vers le haut (3) située sur la bague de réglage vers le bas pour une commutation ON.

1 Languette à bascule = 30 minutes.

- La minuterie contiens sur la droite un interrupteur avec lequel vous régler le courant en continu (interrupteur en haut sur le "I", ou sur les horaires souhaiter (interrupteur en bas sur "l' horloge".
- Temps de commutation minimal: 30 minutes

